


ALPHA™ iQ


Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης - Ελληνικά
Ηλεκτρικό ρομπότ
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών στα γαλλικά

EL

iAquaLink™
CONTROL



More documents on:
www.zodiac.com





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στον εξοπλισμό της πισίνας ή να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς, έως και θάνατο.
- Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πρόσωπα ειδικευμένα στους συγκεκριμένους τεχνικούς τομείς (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή ψυκτικούς), τα οποία έχουν μάθει να συντηρούν ή να επισκευάζουν τη συσκευή. Ο ειδικευμένος τεχνικός ο οποίος επεμβαίνει επί της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιεί/φοράει μέσα ατομικής προστασίας (όπως γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά γάντια, κ.λπ.) ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού που θα μπορούσε να προκύψει κατά την εργασία επί της συσκευής.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση επί της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται εκτός τάσης και ότι είναι παροπλισμένη.
- Η συσκευή προορίζεται για συγκεκριμένη χρήση σε πισίνες, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για καμία άλλη χρήση εκτός από εκείνη για την οποία έχει σχεδιαστεί.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματική, αισθητηριακή ή νοητική αναπηρία ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν χρησιμοποιείται υπό επίβλεψη ή με οδηγίες χρήσης που παρέχονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τηρώντας τα ισχύοντα τοπικά και εθνικά πρότυπα. Ο τεχνικός εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση της συσκευής και την τήρηση των τοπικών κανονισμών που διέπουν την εγκατάσταση. Σε καμία περίπτωση ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν δεν τηρηθούν τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα εγκατάστασης.
- Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πέραν της απλής συντήρησης από τον χρήστη η οποία περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο, το προϊόν πρέπει να συντηρείται από ειδικευμένο επαγγελματία.
- Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή/και χρήση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή σοβαρούς τραυματισμούς (ενδεχομένως και θάνατο).
- Η μεταφορά του εξοπλισμού πραγματοποιείται με κίνδυνο του παραλήπτη, ακόμη και σε περίπτωση δωρεάν παράδοσης και συσκευασίας. Εάν διαπιστώσει ζημιές που έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά, ο παραλήπτης πρέπει να συμπληρώσει σχετικά το δελτίο αποστολής του μεταφορέα (και, προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, να αποστείλει συστημένη επιστολή προς τον μεταφορέα εντός 48 ωρών).
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή και επικοινωνήστε με ειδικευμένο τεχνικό.
- Ανατρέξτε στους όρους εγγύησης για λεπτομέρειες όσον αφορά τις αποδεκτές για τη λειτουργία της συσκευής τιμές ισορροπίας του νερού.
- Οποιαδήποτε απενεργοποίηση, αφαίρεση ή παράκαμψη ενός εκ των στοιχείων ασφαλείας που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή ακυρώνει αυτομάτως την εγγύηση, όπως και η χρήση ανταλλακτικών που προέρχονται από μη πιστοποιημένους τρίτους κατασκευαστές.
- Μην ψεκάζετε εντομοκτόνο ή άλλα χημικά προϊόντα (εύφλεκτα ή μη εύφλεκτα) προς τη συσκευή διότι θα μπορούσε να προκληθεί φθορά στο περίβλημα ή πυρκαγιά.
- Μην αγγίζετε τον ανεμιστήρα ή τα κινούμενα μέρη και μην τοποθετείτε αντικείμενα ή τα δάχτυλά σας κοντά στα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία της συσκευής. Τα κινούμενα μέρη μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς έως θανάσιμους τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

- Η ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής πρέπει να προστατεύεται από ειδική διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος με ρεύμα διαρροής μέχρι 30 mA που συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης.
- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση για τη σύνδεση της συσκευής, συνδέστε την απευθείας σε κάποιο κατάλληλο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ελέγξτε ότι:
 - η απαιτούμενη τάση εισόδου που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου,
 - η ηλεκτρική τάση του δικτύου είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της συσκευής σε ηλεκτρική ενέργεια και ότι είναι σωστά γειωμένη,
 - το φως τροφοδοσίας (εάν συντρέχει περίπτωση) ταιριάζει στην ηλεκτρική ρίζα.
- Σε περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας, ή εάν εκπέμπεται οσμή από τη συσκευή, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με κάποιον επαγγελματία.
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση στη συσκευή, ελέγξτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. Επιπλέον, πρέπει να ελέγξετε ότι η προτεραιότητα θέρμανσης (αν υπάρχει) έχει απενεργοποιηθεί και ότι οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός ή εξαρτήματα που συνδέονται με τη συσκευή έχουν επίσης αποσυνδεθεί από το κύκλωμα τροφοδοσίας.
- Μην αποσυνδέετε και επανασυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να την αποσυνδέσετε.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή ένα συνεργείο επισκευών.
- Μην προβαίνετε στη συντήρηση ή την αποκατάσταση της συσκευής με βρεγμένα χέρια ή εάν η συσκευή είναι βρεγμένη.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πηγή τροφοδοσίας, ελέγξτε ότι το μπλοκ ακροδεκτών ή η ρίζα στην οποία πρόκειται να συνδεθεί η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν είναι κατεστραμμένα ή σκουριασμένα.
- Σχετικά με στοιχεία ή υποσύνολα που περιέχουν μπαταρία: μην επαναφορτίζετε την μπαταρία, μην την αποσυναρμολογείτε και μην την πετάτε στη φωτιά. Μην την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Με βροχερό καιρό, αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ώστε να μην υποστεί ζημιά από κεραυνό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό (εκτός από τα ρομπότ καθαρισμού) ή τη λάσπη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ «Ρομπότ καθαρισμού πισίνας»

- Το ρομπότ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σωστά σε νερό πισίνας η θερμοκρασία του οποίου κυμαίνεται μεταξύ 15°C και 35°C.
- Προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού ή ζημιάς του ρομπότ καθαρισμού, μην λειτουργείτε το ρομπότ έξω από το νερό.
- Προς αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού, απαγορεύεται η κολύμβηση ενόσω το ρομπότ βρίσκεται μέσα στην πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ εάν διενεργείτε χλωρίωση σοκ στην πισίνα.
- Μην αφήνετε το ρομπότ να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη για παρατεταμένο διάστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΙΝΥΛΙΟΥ:

- Πριν εγκαταστήσετε το καινούργιο σας ρομπότ καθαρισμού, εξετάστε προσεκτικά την επένδυση της πισίνας σας. Εάν το liner παρουσιάζει αλλοιώσεις, ή εάν παρατηρήσετε χαλίκια, πτυχώσεις, ριζές ή διάβρωση οφειλόμενη σε μέταλλο στην εσωτερική επιφάνεια του liner, ή εάν παρατηρήσετε ότι η βάση (πυθμένας και τοιχώματα) έχει υποστεί φθορά, μην εγκαταστήσετε το ρομπότ προτού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις ή αντικατασταθεί το liner από ειδικευμένο επαγγελματία. Ο κατασκευαστής δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις ζημιές που θα προκληθούν στο liner.
- Η επιφάνεια ορισμένων επενδύσεων βινυλίου με μοτίβα μπορεί να φθαρεί πολύ γρήγορα και τα μοτίβα να χαθούν όταν έρχονται σε επαφή με αντικείμενα όπως βούρτσες καθαρισμού, παιχνίδια, σημαδούρες, διανομείς χλωρίου και αυτόματους καθαριστές πισίνας. Τα μοτίβα ορισμένων επενδύσεων βινυλίου μπορούν να γδαρθούν ή να φθαρούν και με απλή τριβή, για παράδειγμα με τη βούρτσα πισίνας. Τα χρώματα ορισμένων μοτίβων μπορούν επίσης να ξεθωριάσουν με τη χρήση ή όταν έρχονται σε επαφή με άλλα αντικείμενα μέσα στην πισίνα. Ο κατασκευαστής του ρομπότ καθαρισμού δεν φέρει ευθύνη για το ξεθώριασμα των μοτίβων και τη φθορά ή το γδάρισμα της επένδυσης βινυλίου και οι φθορές αυτές δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση.

Ανακύκλωση



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει ότι η συσκευή σας δεν πρέπει να απορριφθεί σε κάδο απορριμμάτων. Θα τύχει χωριστής συλλογής προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί ή να αξιοποιηθεί. Εάν περιέχει ουσίες που είναι δυνητικά επικίνδυνες για το περιβάλλον, θα εξαιρεφθούν ή θα εξουδετερωθούν.

Απευθυνθείτε στον μεταπωλητή σας για τις δυνατότητες ανακύκλωσης.



- Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση επί της συσκευής, διαβάστε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και το εγχειρίδιο «Ασφάλεια και εγγύηση» που αποστέλλεται μαζί με τη συσκευή, ώστε να αποφευχθούν τυχόν υλικές ζημιές, σοβαροί έως θανάσιμοι τραυματισμοί, αλλά και η ακύρωση της εγγύησης.
- Φυλάξτε και διαβιβάστε σε κάθε αρμόδιο άτομο αυτά τα έγγραφα ώστε να τα συμβουλευέστε σε όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Απαγορεύεται η διάδοση ή η τροποποίηση του παρόντος εγγράφου με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγκριση της Zodiac®.
- Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, η Zodiac® εξελίσσει διαρκώς τα προϊόντα της. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



1 Χαρακτηριστικά

3

1.1 | Περιεχόμενο της συσκευασίας

3

1.2 | Λειτουργίες του ρομπότ

4

1.3 | Τεχνικά χαρακτηριστικά και αναγνώριση εξαρτημάτων

5



2 Εγκατάσταση

6

2.1 | Τοποθέτηση

6

2.2 | Συναρμολόγηση καροτσιού

7



3 Γενική χρήση

8

3.1 | Αρχή λειτουργίας

8

3.2 | Προετοιμασία της πισίνας

8

3.3 | Βύθιση του ρομπότ στην πισίνα

8

3.4 | Σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

9

3.5 | Έναρξη και διακοπή ενός κύκλου καθαρισμού

10



4 Έλεγχος μέσω της εφαρμογής iAquaLink™

12

4.1 | Πρώτη διαμόρφωση του ρομπότ

12

4.2 | Έλεγχος του iAquaLink™

14



5 Συντήρηση

16

5.1 | Καθαρισμός του ρομπότ

16

5.2 | Καθαρισμός του φίλτρου

16

5.3 | Καθαρισμός του έλικα

17

5.4 | Αλλαγή βουρτσών

18

5.5 | Αλλαγή ελαστικών

19



6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

20

6.1 | Συμπεριφορές της συσκευής

20

6.2 | Ειδοποιήσεις χρήστη

21

6.3 | Βοήθεια διαγνωστικού ελέγχου για τη σύνδεση με την εφαρμογή iAquaLink™

22



Συμβουλή: για διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον μεταπωλητή σας


Σημειώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταπωλητή σας για να τα βρίσκετε πιο εύκολα σε περίπτωση ανάγκης. Συμπληρώστε τα στοιχεία του προϊόντος στην οπίσθια πλευρά των οδηγιών, καθώς θα σας ζητηθούν από τον μεταπωλητή σας.

EL



1 Χαρακτηριστικά

➤ 1.1 | Περιεχόμενο της συσκευασίας



		RA 6300 iQ - RA 6370 iQ - RA 6500 iQ - RA 6570 iQ - RA 6700 iQ
A	Ρομπότ + πλωτό καλώδιο	✓
B	Κιβώτιο ελέγχου	✓
C	Καρότσι σε κιτ	✓
D	Φίλτρο για ακαθαρσίες πολύ μικρού μεγέθους 60μ	✓
	Φίλτρο για ακαθαρσίες μεγάλου μεγέθους 200μ	+
	Φίλτρο για ακαθαρσίες μικρού μεγέθους 100μ	+
E	Προστατευτικό κάλυμμα	+

✓: Παρέχεται +: Διατίθεται προαιρετικά

➤ 1.2 | Λειτουργίες του ρομπότ

Σύμβολο	Περιγραφή	RA 6300 iQ - RA 6370 iQ	RA 6500 iQ - RA 6570 iQ	RA 6700 iQ
Κιβώτιο ελέγχου:				
	Λειτουργία / Διακοπή της συσκευής	✓	✓	✓
	Εκκίνηση της σύνδεσης με το iAquaLink™	✓	✓	✓
	Κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth™	✓	✓	✓
	Κατάσταση της σύνδεσης Wi-Fi	✓	✓	✓
	Λειτουργία εξόδου από το νερό «Lift System»	✓	✓	✓
	Επιλέξτε μια λειτουργία καθαρισμού	✓	✓	✓
	Λειτουργία Quick (γρήγορος καθαρισμός μόνο πυθμένα)	✓	✓	✓
	Λειτουργία Smart (βελτιστοποιημένος καθαρισμός πυθμένα, τοιχωμάτων και ίσαλου γραμμής)	✓	✓	✓
	Λειτουργία Ultra (εντατικός καθαρισμός πυθμένα, τοιχωμάτων και ίσαλου γραμμής)		✓	✓
	Λειτουργία μόνο ίσαλου γραμμής			✓
	Μείωση ή αύξηση ή της διάρκειας του καθαρισμού (+/- 15 λεπτά)		✓	✓
	Ένδειξη «Φίλτρο γεμάτο»	✓	✓	✓
	LED ενημέρωσης	✓	✓	✓
	Εμφάνιση μηνυμάτων ή κωδικών σφαλμάτων		✓	✓
Smartphone μέσω της εφαρμογής iAquaLink™:				
	Έναρξη, διακοπή, παρακολούθηση του κύκλου καθαρισμού	✓	✓	✓
	Λειτουργία τηλεχειριστηρίου		✓	✓
	Λειτουργία «Τοπικού καθαρισμού» (καθαρισμός στοχευμένος σε 1m²)			✓
	Προγραμματισμός των κύκλων καθαρισμού 7 ημερών		✓	✓
	Πληροφορίες	✓	✓	✓
°C/°F	Εμφάνιση θερμοκρασίας νερού			✓


➤ 1.3 | Τεχνικά χαρακτηριστικά και αναγνώριση εξαρτημάτων

1.3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

	RA 6300 iQ - RA 6370 iQ- RA 6500 iQ - RA 6570 iQ	RA 6700 iQ
Τάση τροφοδοσίας κιβωτίου ελέγχου 	220 - 240 VAC, 50Hz, διαχωριστής προστασίας απρόσβλητος από τα βραχυκυκλώματα*	
Τάση τροφοδοσίας ρομπότ	30 VDC	
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	150 W	
Μήκος καλωδίου	18 m	21 m
Διαστάσεις ρομπότ (Π x Β x Υ)	43 x 48 x 27 cm	
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	56 x 56 x 46 cm	
Βάρος ρομπότ	10,2 kg	
Βάρος συσκευασμένο	21 kg	22.3 kg
Ζώνες συχνοτήτων	2,412GHz - 2,484GHz	
Ισχύς εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων	+20dBm	

* Αυτό το ρομπότ καθαρισμού διαθέτει διπλή μόνωση. Οι συσκευές αυτού του τύπου έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται γείωση μεταξύ της συσκευής και της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει τον περιορισμό της έκθεσης του χρήστη σε δυνητικά επικίνδυνες ηλεκτρικές συνθήκες χωρίς τη χρήση συνδεδεμένου με τη γη (γειωμένου) μεταλλικού περιβλήματος. Περιλαμβάνει τη χρήση δύο στρώσεων μονωτικού υλικού που περιβάλλουν τα υπό τάση ηλεκτρικά μέρη ή τη χρήση ενισχυμένου μονωτικού. Χάρη στη χρήση αυτού του τύπου σχεδιασμού διπλής μόνωσης, αυτό το ρομπότ καθαρισμού δεν χρειάζεται καλώδιο/πρίζα γείωσης (τριών ακίδων).

1.3.2 Αναγνώριση εξαρτημάτων




- A:** Ασφάλιση θυρίδας πρόσβασης στο φίλτρο
- B:** Βούρτσες
- C:** Ελαστικά
- D:** Λαβή μεταφοράς και εξόδου από το νερό
- E:** Εμπρόσθιοι κινητήριοι τροχοί
- F:** Οπίσθιοι κινητήριοι τροχοί
- G:** Πλωτό καλώδιο
- H:** Ζώνη αισθητήρων (ανάλογα με το μοντέλο)



2 Εγκατάσταση

➤ 2.1 | Τοποθέτηση




- A:** Κιβώτιο ελέγχου
- B:** Καρότσι
- C:** Ρομπότ
- D:** Πλωτό καλώδιο
- E:** Ηλεκτρική πρίζα
- F:** Καλώδιο τροφοδοσίας
- G:** Έλεγχος εξ αποστάσεως Wi-Fi «iAquaLink™»

EL

➤ 2.2 | Συναρμολόγηση καροτσιού



• Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία





3 Γενική χρήση

3.1 | Αρχή λειτουργίας

Το ρομπότ είναι ανεξάρτητο από το σύστημα φίλτρανσης και μπορεί να λειτουργήσει με αυτόνομο τρόπο. Αρκεί να το συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Μετακινείται με τον βέλτιστο τρόπο ώστε να καθαρίζει τις διάφορες ζώνες της δεξαμενής για τις οποίες έχει σχεδιαστεί (ανάλογα με το μοντέλο: πυθμένας, τοιχώματα, ίσαλος γραμμή). Οι ακαθαρσίες αναρροφώνται και αποθηκεύονται στο φίλτρο του ρομπότ.

Μπορείτε να λειτουργείτε το ρομπότ με μια από τις ακόλουθες μεθόδους:

- κιβώτιο ελέγχου, το οποίο παρέχεται μαζί με το ρομπότ,
- smartphone ή τάμπλετ συμβατό με την εφαρμογή iAquaLink™ (βλ. "4 Έλεγχος μέσω της εφαρμογής iAquaLink™").

3.2 | Προετοιμασία της πισίνας



- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε πισίνες που αποτελούν μόνιμες κατασκευές. Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε αποσυναρμολογούμενες πισίνες. Ως μόνιμη πισίνα θεωρείται η πισίνα που είναι κατασκευασμένη είτε μέσα είτε πάνω στο έδαφος και δεν αποσυναρμολογείται ούτε αποθηκεύεται.


- Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μέσα σε νερό πισίνας με τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Θερμοκρασία νερού	Από 15°C έως 35°C
pH	Από 6,8°C έως 7,6°C
Χλώριο	< 3 mg/l

- Όταν η πισίνα είναι βρώμικη, ιδίως κατά τη θέση σε λειτουργία, απομακρύνετε πρώτα τις μεγάλες μεγέθους ακαθαρσίες με τη βοήθεια μιας απόχης ώστε να εξασφαλίσετε τις βέλτιστες επιδόσεις της συσκευής.
- Απομακρύνετε επίσης θερμόμετρα, παιχνίδια και άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

3.3 | Βύθιση του ρομπότ στην πισίνα

- Απλώστε το καλώδιο, σε όλο το μήκος του, δίπλα στη δεξαμενή, ώστε να μην μπερδευτεί κατά τη βύθιση (βλ. εικόνα 1).
- Τοποθετηθείτε στο μέσο του μήκους της πισίνας για τη βύθιση του ρομπότ (βλ. εικόνα 2). Αυτό θα βελτιστοποιήσει τη μετακίνηση του ρομπότ και θα μειώσει τον κίνδυνο μπερδέματος του καλωδίου.
- Βυθίστε κατακόρυφα το ρομπότ μέσα στο νερό (βλ. εικόνα 3).
- Κινήστε ελαφρώς το ρομπότ προς όλες τις κατευθύνσεις για να διαφύγει ο αέρας που έχει εγκλωβιστεί στη συσκευή (βλ. εικόνα 4).
- Είναι απαραίτητο η συσκευή να βυθιστεί μόνη της και να ακουμπήσει στον πυθμένα της δεξαμενής. Κατά τη βύθισή του, το ίδιο το ρομπότ παρασύρει μέσα στη δεξαμενή το μήκος του καλωδίου που χρειάζεται (βλ. εικόνα 5).




➤ 3.4 | Σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος



Προς αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή σοβαρού τραυματισμού, φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

- Απαγορεύεται η χρήση καλωδίου επέκτασης για τη σύνδεση με το κιβώτιο ελέγχου.
- Φροντίστε η ηλεκτρική πρίζα να είναι μόνιμα και εύκολα προσβάσιμη, και προστατευμένη από τις πιτσιλιές ή τη βροχή.
- Το κιβώτιο ελέγχου είναι στεγανό και αντέχει στις πιτσιλιές αλλά δεν πρέπει να βυθιστεί στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην το εγκαταστήσετε σε σημείο που ενδέχεται να πλημμυρίσει. Απομακρύνετε το κιβώτιο ελέγχου τουλάχιστον 3,5 μέτρα από την άκρη της πισίνας και τοποθετήστε το σε θέση που δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ήλιο.
- Τοποθετήστε το κιβώτιο ελέγχου κοντά στην ηλεκτρική πρίζα.

- Ξεβιδώστε το προστατευτικό πώμα (βλ. εικόνα **1**).
- Συνδέστε το πλωτό καλώδιο στο κιβώτιο ελέγχου και ασφαλίστε τη σύνδεση βιδώνοντας μόνο τον δακτύλιο δεξιόστροφας (κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο πλωτό καλώδιο) (βλ. εικόνα **2**, **3**).
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει μπει σωστά ώστε να μην εισέρχεται νερό (βλ. εικόνα **4**).
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (βλ. εικόνα **5**). Συνδέστε οπωσδήποτε το κιβώτιο ελέγχου σε πρίζα η οποία προστατεύεται από διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος με ρεύμα διαρροής μέχρι 30 mA (σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με ειδικευμένο τεχνικό).



➤ 3.5 Ι Έναρξη και διακοπή ενός κύκλου καθαρισμού

Προς αποφυγή του κινδύνου υλικών ζημιών ή τραυματισμού, φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:



- Απαγορεύεται η κολύμβηση για όσο διάστημα η συσκευή βρίσκεται μέσα στην πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν διενεργείτε χλωρίωση σοκ στην πισίνα, περιμένετε το ποσοστό χλωρίου να κατέβει στη συνιστώμενη τιμή πριν βυθίσετε το ρομπότ.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το κάλυμμα της πισίνας είναι κλειστό.

- Όταν το κιβώτιο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό ρεύμα, οι φωτεινές ενδείξεις ανάβουν και υποδεικνύουν:
 - Την εργασία που εκτελείται
 - Την επιλογή καθαρισμού
 - Την ανάγκη συντήρησης
- Το κιβώτιο ελέγχου μπαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από 5 λεπτά, και η οθόνη και οι LED σβήνουν. Αρκεί να πατήσετε ένα πλήκτρο για να βγείτε από την κατάσταση αναμονής. Η θέση σε κατάσταση αναμονής δεν σταματά τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση που εκτελείται καθαρισμός.

EL

3.5.1 Επιλογή της λειτουργίας καθαρισμού

- Ο προεπιλεγμένος τρόπος καθαρισμού είναι η **λειτουργία Smart** (καθαρισμός πυθμένα, τοιχωμάτων, ίσαλου γραμμής σε βέλτιστο χρόνο σε συνάρτηση με τις διαστάσεις της πισίνας).
- Ο πρώτος κύκλος σε λειτουργία Smart είναι ένας κύκλος κατά τη διάρκεια του οποίου το ρομπότ προβαίνει σε αναγνώριση της πισίνας ενώ καθαρίζει κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 2,5 ωρών. Κατά τη διάρκεια του πρώτου αυτού κύκλου, το κιβώτιο ελέγχου εμφανίζει "AUTO / 2h30" (ανάλογα με το μοντέλο). Στο τέλος αυτού του κύκλου υπολογίζεται ο βέλτιστος χρόνος.
- Αυτός ο βέλτιστος χρόνος αποθηκεύεται και αποτελεί πλέον τον προκαθορισμένο χρόνο καθαρισμού των επόμενων κύκλων σε λειτουργία Smart. Το κιβώτιο ελέγχου εμφανίζει τότε τον βέλτιστο χρόνο που υπολογίστηκε.
- Για εκ νέου ρύθμιση της λειτουργίας Smart, πατήστε συνεχόμενα για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο . Ξεκινήστε έναν νέο κύκλο σε λειτουργία Smart προκειμένου το ρομπότ να υπολογίσει ξανά τον βέλτιστο χρόνο καθαρισμού.
- Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού πριν τη θέση σε λειτουργία της συσκευής ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Η νέα λειτουργία καθαρισμού θα ξεκινήσει αμέσως και ο χρόνος του προηγούμενου κύκλου που απομένει θα ακυρωθεί.
- Πατήστε το  :
 - **Λειτουργία Quick** (γρήγορος καθαρισμός μόνο πυθμένα): 
 - **Λειτουργία Smart** (βελτιστοποιημένος καθαρισμός πυθμένα, τοιχωμάτων και ίσαλου γραμμής): 
 - **Λειτουργία Ultra** (εντατικός καθαρισμός πυθμένα, τοιχωμάτων και ίσαλου γραμμής):  (ανάλογα με το μοντέλο)
 - **Μόνο ίσαλος γραμμή**:  (ανάλογα με το μοντέλο)

- Πατήστε το  για έναρξη του κύκλου καθαρισμού.



Συμβουλή: βελτίωση της απόδοσης του καθαρισμού

Στην αρχή της κολυμβητικής περιόδου, διενεργήστε πολλούς κύκλους καθαρισμού σε λειτουργία μόνο πυθμένα (αφού πρώτα απομακρύνετε τις μεγαλύτερες ακαθαρσίες με μια απόχη).

Με την τακτική χρήση του ρομπότ καθαρισμού (όχι πάνω από 3 κύκλους ανά εβδομάδα), η πισίνα σας θα είναι πάντα καθαρή και το φίλτρο δεν θα φράζει εύκολα.

3.5.2 Προσαρμογή της διάρκειας καθαρισμού (ανάλογα με το μοντέλο)

- Μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε τον χρόνο καθαρισμού του επιλεγμένου ή του τρέχοντος κύκλου:



- : Μείωση κατά 15 λεπτά.



- : Αύξηση κατά 15 λεπτά.


3.5.3 Διακοπή του κύκλου καθαρισμού



- Προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό:
 - μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε τη συσκευή από το νερό. Χρησιμοποιήστε τη λαβή.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή να στεγνώνει στον ήλιο μετά τη χρήση.
 - Φυλάσσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της σε χώρο μη εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 - Αφού αποσυνδέσετε το πλωτό καλώδιο από το κιβώτιο ελέγχου ξαναβιδώστε το προστατευτικό πώμα.



- Σταματήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο .
- Όταν το ρομπότ είναι αρκετά κοντά σας, πιάστε το από τη λαβή (βλ. εικόνα **1**) και τραβήξτε το αργά έξω από τη δεξαμενή ώστε να αδειάσει το νερό που υπάρχει στο εσωτερικό του (βλ. εικόνα **2**).
- Τοποθετήστε το ρομπότ κατακόρυφα στην προβλεπόμενη θέση στο καρότσι για να στεγνώσει γρήγορα (βλ. εικόνα **3**).
- Έπειτα αποθηκεύστε το ρομπότ μαζί με το κιβώτιο ελέγχου μακριά από τον ήλιο και τις προβολές νερού. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να προμηθευτείτε το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα (βλέπε εικόνα **4**).



3.5.4 Λειτουργία Lift System «Έξοδος από το νερό»

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να κάνετε το ρομπότ να επιστρέψει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χείλους της πισίνας. Κατά την έξοδο από το νερό, το ρομπότ εξωθεί το νερό δυνατά προς τα πίσω ώστε να είναι ελαφρύτερο.

- Κατευθύνετε το ρομπότ προς το επιθυμητό τοίχωμα και έπειτα κάντε το να ανέβει στην ίσαλο γραμμή: κρατήστε το πλήκτρο  πατημένο ώστε να το κάνετε να περιστραφεί. Όταν απελευθερώνετε το πλήκτρο, το ρομπότ προχωράει προς το τοίχωμα.



Συμβουλή: αποφυγή μπλεξίματος του πλωτού καλωδίου

Η συμπεριφορά της συσκευής επηρεάζεται σημαντικά από το μπέρδεμα του καλωδίου. Ένα καλώδιο που ξεμπερδεύεται σωστά επιτρέπει την καλύτερη κάλυψη της πισίνας.

- Ξεμπερδέψτε το καλώδιο και απλώστε το στον ήλιο για να αποκτήσει πάλι την αρχική μορφή του.
- Έπειτα, τυλίξτε προσεκτικά το καλώδιο και τοποθετήστε το στη λαβή του καροτσιού.



4 Έλεγχος μέσω της εφαρμογής iAquaLink™



Η εφαρμογή iAquaLink™ είναι διαθέσιμη στα συστήματα iOS και Android.

Με την εφαρμογή iAquaLink™ μπορείτε να ελέγχετε το ρομπότ σας από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, και επωφελείστε των προηγμένων λειτουργιών όπως ο πρόσθετος προγραμματισμός και η βοήθεια στον διαγνωστικό έλεγχο.






Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής, φροντίστε να:

- Συνδέσετε το κιβώτιο ελέγχου σε ηλεκτρική πρίζα,
- Βυθίσετε το ρομπότ στην πισίνα,
- Χρησιμοποιείτε ένα smartphone ή τάμπλετ με σύνδεση Wi-Fi.
- Χρησιμοποιείτε ένα smartphone ή τάμπλετ με σύστημα iOS 11.0 ή μεταγενέστερο, ή Android 5.0 ή μεταγενέστερο.
- Χρησιμοποιείτε ένα δίκτυο Wi-Fi με σήμα αρκετά ισχυρό για τη σύνδεση με το κιβώτιο ελέγχου του ρομπότ.
- Έχετε στη διάθεσή σας τον κωδικό πρόσβασης του οικιακού δικτύου Wi-Fi.


4.1 | Πρώτη διαμόρφωση του ρομπότ

- Τηλεφορτώστε την εφαρμογή iAquaLink™ που διατίθεται στο **App Store** ή στο **Google Play Store**.

1  Συνδεθείτε ή εγγραφείτε.	2  Προσθέστε μια συσκευή, επιλέξτε το μοντέλο και συνδεθείτε.	3  Πατήστε το πλήκτρο.
4  Η LED του Bluetooth αναβοσβήνει (για 3 λεπτά το μέγιστο).	5  Η LED του Bluetooth ανάβει σταθερά μόλις γίνει η ζεύξη με το smartphone.	6  Επιλέξτε το οικιακό δίκτυο Wi-Fi και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

7

Η LED του Wi-Fi αναβοσβήνει μέχρι να γίνει η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο Wi-Fi και η LED του Bluetooth σβήνει.

8

Η σύνδεση με το διαδίκτυο έχει ολοκληρωθεί όταν η LED του Wi-Fi ανάβει σταθερά.



- Η σύνδεση μπορεί να πάρει μερικά λεπτά.
- Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος ή εάν δεν εξασφαλιστεί σύνδεση, ανατρέξτε στον πίνακα "6.3 | Βοήθεια διαγνωστικού ελέγχου για τη σύνδεση με την εφαρμογή iAquaLink™".
- Αφού παραμετροποιηθεί, το ρομπότ θα εμφανιστεί στο «Οι συσκευές μου» κατά την επόμενη σύνδεση στην εφαρμογή iAquaLink™.

4.1.1 Πρώτες ρυθμίσεις

- **Εξατομικεύστε το όνομα του ρομπότ** ώστε να το βρίσκετε πιο εύκολα στη σελίδα «Οι συσκευές μου» εάν υπάρχουν περισσότερες από μία συσκευές συνδεδεμένες με την εφαρμογή iAquaLink™.

➤ 4.2 | Έλεγχος του iAqualink™



Πριν χειριστείτε το ρομπότ με την εφαρμογή, φροντίστε να:

- Συνδέσετε το κιβώτιο ελέγχου σε ηλεκτρική πρίζα,
- Βυθίσετε το ρομπότ στην πισίνα.

EL

4.2.1 Προγραμματισμός και έλεγχος των κύκλων καθαρισμού

Από την εφαρμογή:

- Έναρξη, διακοπή καθαρισμού,
- Εμφανίστε τον χρόνο του τρέχοντος κύκλου καθαρισμού που απομένει (εμφάνιση σε ώρες και λεπτά),



- Σε λειτουργία Smart, δεν εμφανίζεται εναπομένων χρόνος κατά τον πρώτο κύκλο. Ο πρώτος κύκλος Smart χρησιμεύει στην «αναγνώριση» της πισίνας για τον καθορισμό του βέλτιστου χρόνου καθαρισμού. Ο βέλτιστος χρόνος καθαρισμού αρχίζει να εμφανίζεται από τον 2ο κύκλο και μετά και σας δείχνει τον χρόνο καθαρισμού που απομένει.

- Αύξηση, μείωση του χρόνου καθαρισμού με βήματα 15 λεπτών (ανάλογα με το μοντέλο),
- Επιλογή των αποθηκευμένων λειτουργιών καθαρισμού: Καθαρισμός Quick, καθαρισμός Smart, καθαρισμός Ultra, καθαρισμός μόνο ίσαλο γραμμής (ανάλογα με το μοντέλο).



- Η νέα λειτουργία καθαρισμού θα ενεργοποιηθεί για τον τρέχοντα κύκλο και για όλους τους επόμενους.
- Η διάρκεια του κύκλου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις επιλεγμένες παραμέτρους.

- Προγραμματισμός των κύκλων καθαρισμού (ημέρες και ώρες) (ανάλογα με το μοντέλο). Οι κύκλοι καθαρισμού μπορούν να προγραμματιστούν με επαναλαμβανόμενο τρόπο. Δυνατότητα μόνον ενός προγραμματισμού την ημέρα.
- Ελέγξτε στην θερμοκρασία του νερού της πισίνας κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού (ανάλογα με το μοντέλο). Το ρομπότ σε λειτουργία μετρά τη θερμοκρασία του νερού.



- Όταν το ρομπότ βρίσκεται στον πυθμένα της πισίνας, είναι φυσιολογικό να διαπιστώσετε μια διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας που μετρά το ρομπότ και εκείνης που μετρά ένα θερμόμετρο τοποθετημένο στην επιφάνεια της πισίνας ή κάποια άλλη συσκευή.

4.2.2 Βοήθεια στην έξοδο του ρομπότ από το νερό «Λειτουργία Lift System»

Η λειτουργία «Lift System» έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την έξοδο του ρομπότ από το νερό. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος ενός κύκλου καθαρισμού.



- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Lift System μόνο αν το ρομπότ είναι ορατό.

- Για να κατευθύνετε το ρομπότ προς το επιθυμητό τοίχωμα, χρησιμοποιήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος,
- Όταν το ρομπότ βρεθεί μπροστά στο τοίχωμα, πατήστε το πλήκτρο «Lift System» . Το ρομπότ θα αρχίσει να προχωρά προς το τοίχωμα και θα ανέβει στην ίσαλο γραμμή.
- Αρχίστε να βγάζετε το ρομπότ από το νερό με τη βοήθεια της λαβής. Εκείνη τη στιγμή, το ρομπότ εξωθεί το νερό δυνατά ώστε να είναι ελαφρύτερο κατά την έξοδο από το νερό.
- Βγάλτε εντελώς το ρομπότ από το νερό.



- Μην τραβάτε το πλωτό καλώδιο για να ανασηκώσετε το ρομπότ και να το βγάλετε από το νερό, χρησιμοποιήστε τη λαβή του ρομπότ.
- Συνιστάται θερμά να αφαιρείτε και να καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού.

4.2.3 Λειτουργία τηλεχειριστηρίου (ανάλογα με το μοντέλο)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone ή το τάμπλετ σας σαν τηλεχειριστήριο για να κατευθύνετε το ρομπότ.



- Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο μόνο αν το ρομπότ είναι ορατό.

- Για να κατευθύνετε το ρομπότ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 λειτουργίες:

"Λειτουργία joystick": Πατήστε τα εικονίδια για μετακίνηση του ρομπότ **προς τα εμπρός ή προς τα πίσω**, και για στροφή **αριστερά ή δεξιά**.

«Κινητική λειτουργία»: Κατευθύνετε το ρομπότ γέροντας την κινητή συσκευή **προς τα πάνω** (οπισθοπορεία), **προς τα κάτω** (εμπροσθοπορεία), **προς τα αριστερά** (στροφή αριστερά), **προς τα δεξιά** (στροφή δεξιά).

- Για να **προβείτε σε τοπικό καθάρισμα**, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **«Τοπικό καθάρισμα»** (ανάλογα με το μοντέλο): ενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτή, το ρομπότ καθαρίζει τη ζώνη που βρίσκεται μπροστά του σε 1m².



- Εάν ο χρόνος απόκρισης του ρομπότ είναι σχετικά μεγάλος όταν ζητηθεί μια ενέργεια μέσα από την εφαρμογή, ελέγξτε το σήμα του δικτύου Wi-Fi, **βλέπε "4.1 | Πρώτη διαμόρφωση του ρομπότ"**.

4.2.4 Μηνύματα σφάλματος

- Εάν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα, θα εμφανιστεί ένα σύμβολο προειδοποίησης

Πατήστε το σύμβολο προειδοποίησης για να εμφανιστούν οι λύσεις αποκατάστασης βλαβών, **βλέπε "6.2 | Ειδοποιήσεις χρήστη"**.

Πατήστε το **Διαγραφή Σφάλματος** εάν θεωρείτε ότι έχετε επιλύσει το πρόβλημα ή επιλέξτε το **OK** εάν επιθυμείτε να αφήσετε το ρομπότ σε κατάσταση σφάλματος και να προβείτε αργότερα στη διάγνωση του προβλήματος.

4.2.5 Μενού Ρυθμίσεων

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να τροποποιήσετε ορισμένες παραμέτρους διαμόρφωσης πατώντας το εικονίδιο **Ρυθμίσεις**.



5 Συντήρηση



Προς αποφυγή των σοβαρών τραυματισμών:

- Αποσυνδέστε το ρομπότ από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

5.1 | Καθαρισμός του ρομπότ

- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με καθαρό νερό ή αραιό σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες.
- Ξεπλένετε τη συσκευή με άφθονο καθαρό νερό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να στεγνώσει στον ήλιο στην άκρη της πισίνας.



Συμβουλή: αλλαγή του φίλτρου και των βουρτσών ανά 2ετία


Φροντίστε να αλλάζετε το φίλτρο και τις βούρτσες κάθε 2 χρόνια για να διατηρείτε την ακεραιότητα της συσκευής και να εξασφαλίζετε ένα βέλτιστο επίπεδο επιδόσεων.

5.2 | Καθαρισμός του φίλτρου



- Η απόδοση της συσκευής μπορεί να μειωθεί εάν το φίλτρο είναι γεμάτο ή βρώμικο.
- Καθαρίζετε το φίλτρο με καθαρό νερό μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού.

- Σε περίπτωση απόφραξης του φίλτρου, καθαρίστε το με κάποιο όξινο διάλυμα (για παράδειγμα λευκό ξίδι). Συνιστάται να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά ανά έτος διότι το φίλτρο φράζει όταν δεν χρησιμοποιείται για πολλούς μήνες (χειμερινή περίοδος).



Συμβουλή: Ελέγξτε την κατάσταση της ένδειξης «Φίλτρο γεμάτο»

Όταν ανάψει η LED συνιστάται θερμά να καθαρίσετε το φίλτρο.



➤ 5.3 | Καθαρισμός του έλικα

Προς αποφυγή των σοβαρών τραυματισμών:




- Αποσυνδέστε το ρομπότ από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

- Κατά τη συντήρηση του έλικα, φοράτε οπωσδήποτε γάντια




- Ξεβιδώστε τη βίδα της σχάρας (βλέπε εικόνα **1**).
- Απομακρύνετε τη σχάρα (βλέπε εικόνα **2**).
- Αποσπάστε προσεκτικά τον οδηγό ροής (βλ. εικόνα **3**).
- Για να αποσπάσετε τον έλικα, φορέστε γάντια και κρατήστε προσεκτικά το άκρο του έλικα για να τον σπρώξετε (βλ. εικόνα **4**).
- Απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες (τρίχες, φύλλα, πετραδάκια...) που μπορεί να μπλοκάρουν τον έλικα.



➤ 5.4 | Αλλαγή βουρτσών


Οι βούρτσες είναι φθαρμένες;

- Αντικαταστήστε τις βούρτσες εάν οι δείκτες φθοράς είναι όπως στο παράδειγμα **B**:




Αφαιρέστε τις φθαρμένες βούρτσες

- Βγάλτε τις γλωσσίδες από τις οπές μέσα στις οποίες είναι στερεωμένες και αποσπάστε τις βούρτσες.




Τοποθετήστε τις καινούργιες βούρτσες

- Περάστε την πλευρά της βούρτσας που δεν έχει γλωσσίδες κάτω από το στήριγμα της βούρτσας (βλ. εικόνα **1**).
- Τυλίξτε τη βούρτσα γύρω από το στήριγμα και περάστε τις γλωσσίδες μέσα από τις οπές στερέωσης. Τραβήξτε την άκρη κάθε γλωσσίδας ώστε το άκρο της να περάσει μέσα από την αντίστοιχη σχισμή (βλέπε εικόνα **2**).
- Κόψτε τις γλωσσίδες με ένα ψαλίδι για να μην προεξέχουν σε σχέση με τα ελάσματα (βλέπε εικόνα **3**).




➤ 5.5 | Αλλαγή ελαστικών

Αφαιρέστε τα φθαρμένα ελαστικά



Τοποθετήστε τα καινούργια ελαστικά





6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



- Προτού επικοινωνήσετε με τον μεταπωλητή σας, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, προσπαθήστε να προβείτε σε απλούς ελέγχους με τη βοήθεια των πινάκων που ακολουθούν.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.
- : Ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται από ειδικευμένο τεχνικό.

EL

6.1 | Συμπεριφορές της συσκευής

Ένα τμήμα της δεξαμενής δεν έχει καθαριστεί σωστά	• Επαναλάβετε τα βήματα βύθισης (βλ. § "3.3 Βύθιση του ρομπότ στην πισίνα") αλλάζοντας τη θέση βύθισης μέσα στην πισίνα μέχρι να βρεθεί η βέλτιστη θέση.
Η συσκευή δεν εφάπτεται καλά στον πυθμένα της πισίνας	• Έχει εγκλωβιστεί αέρας στο κέλυφος της συσκευής. Επαναλάβετε τα βήματα βύθισης (βλ. § "3.3 Βύθιση του ρομπότ στην πισίνα"). • Το φίλτρο είναι γεμάτο ή βρώμικο: καθαρίστε το με καθαρό νερό. Σε περίπτωση απόφραξης του φίλτρου, καθαρίστε το με κάποιο όξινο διάλυμα (για παράδειγμα λευκό ξίδι). Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε το φίλτρο. • Ο έλικας έχει υποστεί ζημιά:
Η συσκευή δεν αναρριχάται καθόλου ή σταμάτησε να αναρριχάται στα τοιχώματα όπως έκανε αρχικά.	• Το φίλτρο είναι γεμάτο ή βρώμικο: καθαρίστε το με καθαρό νερό. Σε περίπτωση απόφραξης του φίλτρου, καθαρίστε το με κάποιο όξινο διάλυμα (για παράδειγμα λευκό ξίδι). Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε το φίλτρο. • Εάν τα ελαστικά είναι φθαρμένα αντικαταστήστε τα. • Παρόλο που το νερό φαίνεται διαυγές, μέσα στην πισίνα σας υπάρχει μικροσκοπική άλγη η οποία, χωρίς να είναι ορατή στο γυμνό μάτι, κάνει τα τοιχώματα να γλιστρούν και δυσχεραίνει την αναρρίχηση της συσκευής. Πραγματοποιήστε χλωρίωση σοκ και μειώστε ελαφρά το pH. Κατά τη χλωρίωση σοκ, μην αφήνετε τη συσκευή μέσα στο νερό.
Κατά την εκκίνηση, η συσκευή δεν εκτελεί καμία κίνηση	• Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα του κιβωτίου ελέγχου τροφοδοτείται. • Βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει ένας κύκλος καθαρισμού και ότι οι φωτεινές ενδείξεις έχουν ανάψει.
Το καλώδιο μπερδεύεται	• Μην ξετυλίγετε όλο το μήκος του καλωδίου μέσα στην πισίνα. • Ξετυλίξτε όσο καλώδιο χρειάζεται μέσα στην πισίνα και απλώστε το υπόλοιπο καλώδιο στην άκρη της πισίνας.
Το κιβώτιο ελέγχου δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε τα πλήκτρα	• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Υπάρχει διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας που εμφανίζει η εφαρμογή iAquaLink™ και εκείνης που μετρά κάποιο άλλο θερμόμετρο ή συσκευή.	• Όταν το ρομπότ βρίσκεται στον πυθμένα της πισίνας, είναι φυσιολογικό να διαπιστώσετε μια διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας που μετρά το ρομπότ και εκείνης που μετρά ένα θερμόμετρο τοποθετημένο στην επιφάνεια της πισίνας ή κάποια άλλη συσκευή.
Η LED του αισθητήρα είναι σβησμένη ενώ το ρομπότ βρίσκεται σε λειτουργία.	• Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή για τον έλεγχο της κατάστασης του μπλοκ αισθητήρα.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας:

6.2 | Ειδοποιήσεις χρήστη

- Οι κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται ταυτόχρονα στο κιβωτίου ελέγχου και στην εφαρμογή iAquaLink™.
- Ακολουθήστε τις λύσεις αποκατάστασης βλαβών που προτείνονται παρακάτω, είναι επίσης προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής iAquaLink™: πατήστε το  όταν εμφανιστεί κάποιος κωδικός σφάλματος.

Εμφάνιση στο κιβωτίου ελέγχου		Εμφάνιση στην εφαρμογή iAquaLink™	Λύσεις
Κωδικός σφάλματος (ανάλογα με το μοντέλο)	Αναβοσβήνουσα LED (ανάλογα με το μοντέλο)		
Er: 01	 x 3	Μοτέρ αντλίας	• Ελέγξτε ότι η ελεύθερη περιστροφή των βουρτσών δεν εμποδίζεται από ακαθαρσίες ή από το καλώδιο. • Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στη ζώνη σύνδεσης του καλωδίου. • Περιστρέψτε κάθε τροχό κατά ένα τέταρτο της βόλτας προς την ίδια κατεύθυνση μέχρι να εξασφαλιστεί μια απρόσκοπτη περιστροφή. • Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας για πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.
Er: 02 Er: 03	 x 2	Δεξί μοτέρ έλξης Αριστερό μοτέρ έλξης	
Er: 04	 x 3	Κατανάλωση του μοτέρ αντλίας	
Er: 05 Er: 06	 x 2	Κατανάλωση δεξιού μοτέρ έλξης Κατανάλωση αριστερού μοτέρ έλξης	• Ελέγξτε ότι η ελεύθερη περιστροφή των βουρτσών δεν εμποδίζεται από ακαθαρσίες ή από το καλώδιο. • Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στη ζώνη σύνδεσης του καλωδίου. • Περιστρέψτε κάθε τροχό κατά ένα τέταρτο της βόλτας προς την ίδια κατεύθυνση μέχρι να εξασφαλιστεί μια απρόσκοπτη περιστροφή. • Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας για πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.
Er: 07 Er: 08	 x 3	Ρομπότ έξω από το νερό	• Θέστε το ρομπότ εκτός λειτουργίας. • Καθαρίστε σχολαστικά το φίλτρο. • Βάλτε το ξανά στο νερό τινάζοντάς το ώστε να ελευθερωθούν οι φυσαλίδες. • Επανεκκινήστε τον κύκλο. • Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας για πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.
Er: 10	 x 1	Επικοινωνία	• Αποσυνδέστε το ρομπότ και συνδέστε το ξανά. • Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο με το κιβώτιο ελέγχου. • Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στη ζώνη σύνδεσης του καλωδίου. • Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας για πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.
Er: 11	 x 4	Μπλοκ αισθητήρα	• Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή για τον έλεγχο της κατάστασης του μπλοκ αισθητήρα.
Er: 12	 x 5	Η ενημέρωση απέτυχε ή δεν ολοκληρώθηκε	• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το κιβώτιο ελέγχου, η ενημέρωση θα ξεκινήσει εκ νέου. • Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.
PROG	 συνεχώς	Ενημέρωση σε εξέλιξη	• Περιμένετε το τέλος της ενημέρωσης. • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας του ρομπότ κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης.
N/A	N/A	Σφάλμα σύνδεσης	• Ελέγξτε την κατάσταση των LED του Bluetooth / WiFi του κιβωτίου ελέγχου και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον πίνακα "6.3 Βοήθεια διαγνωστικού ελέγχου για τη σύνδεση με την εφαρμογή iAquaLink™".
N/A	N/A	Μια κόκκινη τελεία εμφανίζεται στον κατάλογο «Οι συσκευές μου»	• Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα ή με το οικιακό δίκτυο wifi. Εάν η τελεία είναι κόκκινη ενώ το κιβώτιο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα και τα εικονίδια Bluetooth / WiFi είναι αναμμένα, τότε κάντε ανανέωση της οθόνης (περνώντας το δάκτυλό σας από πάνω προς τα κάτω). • Όταν η τελεία γίνει πράσινη, η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.

Διαγραφή κωδικού σφάλματος

Μέσω του κιβωτίου ελέγχου:

- Αφού ακολουθήσετε τις λύσεις αποκατάστασης βλαβών, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διαγραφεί ο κωδικός σφάλματος (εκτός από το πλήκτρο ).

Μέσω της εφαρμογής iAquaLink™:

- Αφού ακολουθήσετε τις λύσεις αποκατάστασης βλαβών, πατήστε το **Διαγραφή Σφάλματος** ή πατήστε το **OK** για να προβείτε αργότερα στη διαδικασία επίλυσης.

6.3 | Βοήθεια διαγνωστικού ελέγχου για τη σύνδεση με την εφαρμογή iAquaLink™

- Προτού συνδεθείτε με κάποιο νέο δίκτυο Wi-Fi, ρυθμίστε εκ νέου τις παραμέτρους του τρέχοντος δικτύου σας Wi-Fi ή αλλάξτε απλά τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi. Θα πρέπει να ξαναγίνει η σύνδεση μεταξύ του κιβωτίου ελέγχου και του νέου δικτύου Wi-Fi, βλέπε "4.1 | Πρώτη διαμόρφωση του ρομπότ".

Κατάσταση του κιβωτίου ελέγχου	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η LED  αναβοσβήνει.	- Το κιβώτιο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με το ρούτερ αλλά όχι με το cloud server (LAN συνδεδεμένο, WEB μη συνδεδεμένο). - Μη συμβατό ρούτερ 5Ghz.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. - Αποσυνδέστε την οικιακή συσκευή Wi-Fi για 10 δευτερόλεπτα. Συνδέστε ξανά τη συσκευή Wi-Fi και ελέγξτε εάν οι LED ανάβουν. - Ελέγξτε τη σύνδεση με το διαδίκτυο - μπορεί να παρουσιάστηκε σφάλμα δικτύου. - Αντικαταστήστε το ρούτερ.
Όλες οι LED είναι σβησμένες.	Πολύ έντονη φωτεινότητα.	Καλύψτε τη συσκευή για να την προστατέψετε από την ηλιακή ακτινοβολία και ελέγξτε ότι οι φωτεινές ενδείξεις ανάβουν.
	Κιβώτιο ελέγχου αποσυνδεδεμένο.	Συνδέστε το κιβώτιο ελέγχου (βλ. "3.4 Σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος").
	Διακοπή ρεύματος.	- Ελέγξτε ότι ο αυτόματος διακόπτης βρίσκεται υπό τάση. - Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα, συνδέοντας για παράδειγμα μια άλλη συσκευή.
	Απώλεια σύνδεσης με το διαδίκτυο.	Ελέγξτε τη σύνδεση με το διαδίκτυο - μπορεί να παρουσιάστηκε σφάλμα δικτύου.
Η LED  είναι σβησμένη.	Απώλεια σύνδεσης με το διαδίκτυο.	- Ελέγξτε τη σύνδεση με το διαδίκτυο - μπορεί να παρουσιάστηκε σφάλμα δικτύου. - Βεβαιωθείτε πως υπάρχει επαρκές σήμα Wi-Fi. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ελέγξετε την ισχύ του σήματος Wi-Fi: - Αποσυνδέστε το οικιακό ρούτερ Wi-Fi και επανασυνδέστε το. - Μέσω φορητού υπολογιστή, μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου για να δείτε την κατάσταση των συνδέσεων δικτύου. Ελέγξτε την ισχύ του σήματος του ασύρματου δικτύου Wi-Fi στον φορητό υπολογιστή ενώ παρακολουθείτε την κατάσταση του κιβωτίου ελέγχου. - Μέσω smartphone ή τάμπλετ, εγκαταστήστε την εφαρμογή iAquaLink™. Ελέγξτε την ισχύ του σήματος του ασύρματου δικτύου Wi-Fi στην κινητή συσκευή ενώ παρακολουθείτε την κατάσταση του κιβωτίου ελέγχου. Εάν το δίκτυο Wi-Fi είναι ασθενές, προβλέψτε την εγκατάσταση ενός Wi-Fi Repeater. - Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή αφιερωμένη στην ανάλυση Wi-Fi: υπάρχουν πολλές στο iOS ή το Android.
Η LED  είναι αναμμένη αλλά η σύνδεση Wi-Fi είναι ανύπαρκτη (ή ασταθής). Το μήνυμα «Σφάλμα Σύνδεσης» εμφανίζεται στην οθόνη της εφαρμογής iAquaLink™.	- Χαμηλό σήμα Wi-Fi*. - Το κιβώτιο ελέγχου είναι πολύ μακριά από την οικιακή συσκευή Wi-Fi.	- Κατά την πρώτη διαμόρφωση, τοποθετήστε το κιβώτιο ελέγχου του ρομπότ όσο πιο κοντά γίνεται στο οικιακό ρούτερ Wi-Fi. Μην χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου (βλέπε "3.4 Σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος"), και επαναλάβετε τα βήματα της διαμόρφωσης (βλέπε "4.1 Πρώτη διαμόρφωση του ρομπότ"): - Αφού ανάψει η LED , συνδέστε το κιβωτίο ελέγχου κοντά στην πισίνα. - Εάν η LED  δεν ανάβει πια, συνδέστε ξανά το κιβώτιο ελέγχου όσο κοντύτερα γίνεται στο σπίτι. - Εάν η LED  εξακολουθεί να μην ανάβει, προβλέψτε την εγκατάσταση ενός Wi-Fi Repeater.

Κατάσταση κιβωτίου ελέγχου	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
• Η LED  είναι αναμμένη και εμφανίζεται το μήνυμα «PROG» (ανάλογα με το μοντέλο). Η εφαρμογή εμφανίζει μια πληροφορία. • Τα πλήκτρα δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν. • Η LED  δεν είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας.	• Η ενημέρωση του λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη.	• Περιμένετε το τέλος της ενημέρωσης. • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας του ρομπότ κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης.



***Ένα χαμηλό σήμα Wi-Fi μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες:**

- Απόσταση μεταξύ του ρούτερ και του κιβωτίου ελέγχου του ρομπότ,
- Τύπος ρούτερ,
- Αριθμός τοίχων μεταξύ του ρούτερ και του κιβωτίου ελέγχου του ρομπότ,
- Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου,
- κλπ.

Ο μεταπωλητής σας
Your retailer

Μοντέλο συσκευής
Appliance model

Σειριακός αριθμός
Serial number

Για περισσότερες πληροφορίες, καταχώρηση του προϊόντος και υποστήριξη πελατών:

For more information, product registration and customer support:

www.zodiac.com

